403784-00(R) (07)

取付穴兼用型シングルレバー式混合栓 **取扱説明書** KM5011(Z)UTTU・KM5011(Z)UTTN **取扱説明書**

- ■ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
- ■この取扱説明書はKM5011UTTU仕様のイラストで説明しています。

安全上のご注意

- ●ここに示した | <u>↑</u> 警告 | は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ●ここに示した **注意** は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはい けない「禁止」の内容です

この絵表示は、 「分解禁止」の内容です

禁止

の この絵表示は、 「接触禁止」の内容です

この絵表示は、必ず実行して ● いただく「強制」の内容です

やけど、漏水をやけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。 した場合の処置 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ポンプをお使いの場合は、ポンプを止めてください。 そして専門の業者に修理を依頼してください。



85℃より高温でご使用になると、 水栓の寿命が短くなり、破損して、 やけどをしたり、漏水で家財など を濡らす財産損害発生のおそれが あります

分解は、保守・点検の決められた 項目以外はしないでください。



器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

高温の湯をお使いのときは吐水口 および器具の左側および分岐水栓 (給湯接続の場合)は高温になって います。直接肌を触れないでください。



器具の左側及び分岐水栓(給湯接続 の場合)は給湯側のため高温になって います。器具(金属)の表面に直接肌 を触れないでください。

器具が破損し、やけど・けがをし


たり、漏水で家財などを濡らす財

産損害発生のおそれがあります

付け等の改造はしないでください。



湯水をお使いになる前に、必ず手 で適温かどうかを確かめてくださ



確かめないと高温の湯が出てやけ どをするおそれがあります。




やけど・けがをするおそれがあります

キャビネット内の湯側配管は高温 になっていますので直接肌を触れ ないでください。 あつし



湯をお使いになるときは、必ずレ バーを水側にしてから開栓してく ださい。その後徐々に湯側を開栓 し、お好みの温度に調節してくだ さい。



レバーハンドル

分岐水栓付仕様

1ページ





やけどをするおそれがあります。





止水キャップ及び蓋は接続時

以外ははずさないでください。

接続時以外にはずしますと、高温 の湯が出てやけどをしたり、湯水

が噴き出して、家財などを濡らす

財産損害発生のおそれがあります。

接続する際は、取付店またはKVK 修理受付センターにご相談ください。

お湯を使用した後で次に使用する

時、若干温度変化する場合があり

ますので、しばらく吐水させて湯

温が安定してからお使いください。

配管などの解氷のため解氷機をご使 寒冷地仕様の場合 水抜き栓は水抜き以外の目的で 開けないでください



確かめないと高温の湯が出てやけ

どをするおそれがあります。

水抜き栓をいきなり開けますと高 温の湯が出てやけどをしたり、湯 水が噴き出して、家財などを濡ら す財産損害発生のおそれがあります。

分岐水栓付仕様の場合 吐水口を分岐水栓にぶつけない でください。

器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財

器具に乗ったり、よりかかったりし

禁止

用の場合、水栓(給水・給湯管含む) には絶対に通電しないでください。



通電すると水栓や給水・給湯管が 発熱し、破損して家財などを濡らす 財産損害発生のおそれがあります。

食器洗い乾燥機・浄水器・整水器 などの作動中は、シングルレバー 水栓を使用しないでください。



水圧変動が起こり、湯の使用中に 湯温が急上昇し、やけどをするお 産損害発生のおそれがあります。 それがあります。

(分岐水栓付仕様の場合) 給水ホースが接続されていない場合は、 指水小 ワンタッチノスルル・ 押さないでください。 ワンタッチノズルの先端(白い部分)を



禁止

高温の湯が出てやけどをしたり、湯水で家財 などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 また給水ホースが接続されていない場合は、

分岐止水ハンドルは必ず閉めてください。





水し、家財などを濡らす財産損害 発生のおそれがあります めっきの表面が割れた場合は

使用しないでください。

けがをするおそれがありますの で、ただちに使用を停止し、新 しい部品に交換してください。

めっき部品は、ぶつけたり落とした りしないでください。また、鋭利な 物や硬い物を当てないでください。



めっきの表面が割れて、けがを するおそれがあります。

レバーハンドル(および分岐水栓付仕様の 場合は分岐止水ハンドル)操作の急閉止 は、配管からの漏水を起こすことありま すので、ゆっくり操作してください。



などを濡らす財産損害発生のおそ れがあります。

(分岐水栓付仕様の場合) ワンタッチノズルの圧逃しを行う場合は、 分岐止水ハンドルを確実に閉めてから ノズルをはずしてください。



ノズルをはずすと、高温の湯が出てやけどを したり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす 財産損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの 場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻 くなどして、凍結を防止してください。寒冷地 仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓 金具の水抜き操作を行ってください。



水抜きしないと凍結破損で漏水し、 家財などを濡らす財産損害発生の おそれがあります。

2ページ

ご利用前に/ご使用方法


給湯器の使用上のご注意

- · 給湯器の給湯温度は、安全のため60°C給湯をおすすめします。
- ・レバーハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合) ・レバーハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。
- その場合は給湯器の設定温度を少し下げてお試しください。(瞬間型の場合)

- - 給水ホースが接続されていない場合は、分岐止水ハンドルは必ず閉めてください。また、 ワンタッチノズルの先端(白い部分)を押さないでください。高温の湯が出てやけどをし
- ・分岐水栓のワンタッチノズルには緊急止水機能が付いていますので、万一給水ホースがはずれた場合や 給水ホースを付けない状態では、緊急止水機能が働いて通水されません。
- (分岐水栓を付け替える際は、取付店またはKVK修理受付センターにご相談ください)又、食器洗い乾燥機の場合、 給湯器の設定温度によって給水接続しかできない場合がありますので、接続する機器の仕様を十分確認してください。 接続の場合は、接続する機器(食器洗い機等)の給水条件及び施工上の注意事項をよくご確認ください。
- 通水中に給水ホースをはずさないでください。万一はずれた場合は、ワンタッチノズル内に圧力がたまり、 再度取り付ける際、接続しにくい場合がありますので「ワンタッチノズルの圧逃し」を行ってください。

レバーハンドルを右へ回すとぬるくなり、 左へ回すと熱くなります。 レバーハンドルを上げると吐水

下いっぱいまで下げると止水します。 上へ上げるほど流量が増します。



湯水をお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確かめてください。 確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

レバーハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。 急な操作や無理な力での操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配 管からの漏水により家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

分岐水栓の吐止水方法

分岐止水ハンドルは、それぞれ出・止方向いっぱいに回してください。



【 <u>↑</u> 注意】分岐止水ハンドルは無理な力を加えずゆっくり操作してください。急な操作や無理な力での 操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水により家財などを濡らす財産 損害発生のおそれがあります。

【お願い】ご使用後は、安全のため分岐止水ハンドルを必ず閉めてください。

ワンタッチノズルの圧逃し方法 (分岐水栓付仕様の場合)

--通水中に給水ホースがはずれた場合は、ワンタッチノズル内に圧力がたまり、再度取り付ける際. 接続しにくい場合がありますのでワンタッチノズルの圧逃しを行ってください。

4ページ

① 分岐止水ハンドルをしっかり閉めます。

【 \land 警告】

分岐止水ハンドルは確実に閉めてください。開いた状 態でワンタッチノズルをはずすと、水が噴き出して、 家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

② ワンタッチノズルをはずし、圧を逃します。

③ ワンタッチノズルを分岐止水栓本体に取り付けます。 ④ 給水ホース(別売)をワンタッチノズルに取り付けます。





- (それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合はレバーハンドルで調節を行ってください)
- 給水圧力が低い時や水温が高い時は、給湯器が着火しにくくなることがあります。


分岐水栓の使用上のご注意(分岐水栓付仕様の場合)

- [★ 警告]・止水キャップ(分岐孔)及び蓋は接続時以外ははずさないでください。接続時以外にはずしますと、 高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれ があります。接続する際は、取付店またはKVK修理受付センターにご相談ください。
 - たり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ・分岐水栓は給水・給湯どちらでも使用できますが、浄水器、整水器などをご使用になる場合は、給水接続で使用してください。
- ・分岐水栓以降に接続された設備については保証の対象外となります。 給水ホースをはずす際は、必ず分岐止水ハンドルが閉まっていることを確認してください。









日常のお手入れ・保守

お手入れ方法

[軽い汚れの場合]

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてか ら、乾いた布で拭き取ります。

[ひどい汚れの場合]

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい 布で汚れを拭き取ってから、乾いた布でから







「使ってはいけないもの」

水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・ アセトン・ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・ 塩素系洗剤等は使わないでください。

金たわし・みがき粉等は外観にキズが入るおそれがあり ますので、使わないでください。



【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

泡まつ器の清掃方法

吐水口の泡まつ器にゴミ等がつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、 定期的に清掃してください。

② 泡まつ器をブラシで水洗いします。 ① 吐水口の泡まつ器キャップをはずす方向にひねって、 泡まつ器を取りはずします。






清掃後は、はずした逆の手順で組み立ててください。

|流量の調節方法(止水栓は本製品に同梱されていません。別売です)

流量の調節は下記の方法で行ってください。 レバーハンドルが全開吐水で適量になるように、止水弁で調節します。



5ページ

き 万 法<凍結が予想される場合>

【 ⚠ 注意】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。 怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


寒冷地仕様水栓の場合

| 器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合) | 配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合) | 操作 | |
|----------------------------|-------------------------|--|--|
| | ① | 配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作) | |
| 2 | | 湯水の止水栓の止水弁(2か所)を締めます。 | |
| 3 | 3 | 分岐水栓付仕様の場合 分岐水栓の給水ホースをはずします。 分岐水栓のハンドルを開け、タオル等をあてがい、ワンタッチノ ズル(白い樹脂部分)を押し込みます。 | |
| 4 | 4 | レバーハンドルを真ん中の位置で吐水状態にします。 | |
| 5 | (5) | 吐水口の水抜き栓を開けます。 | |
| 6 | 6 | 湯水の止水栓の水抜き栓を開けて水を抜きます。 | |

【 📤 警告】

- 湯側の止水栓の中には熱湯が溜 まっている場合がありますので、 操作の際はやけどをしないよう に注意してください。
- 解氷機をご使用の場合、水栓(給 水・給湯管含む)には絶対に通電

しないでください。 通電すると水栓や給水・給湯管 が発熱し、破損して家財などを 濡らす財産損害発生のおそれが あります。



水抜き後 通水を再開する

【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。

必ず水抜き栓がしまっていることを確認して、レバーハンドルを下げて(止水状態)から通水してください。 通水を再開しても水が出ない場合……レバーハンドルを上げて(吐水状態)、しばらくお待ちください。 これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。 異常ではありません。

一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。 • 水栓より少量の水を出しておきます。 • 配管部などに布を巻きます。

【 ↑ 警告】解氷機をご使用の場合、水栓(給水・給湯管含む)には絶対に通電しないでください。 通電すると水栓や給水・給湯管が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

定期的な点検


図は一般地仕様です

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

配管まわりの水漏れ(1か月に1回程度)

【 <u>尒</u> 注意】

配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確 認してください。部品の劣化・磨耗などによって 生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を 未然に防止するために、配管まわりの点検を行っ てください。



| 水栓(及び分岐水栓付仕様の場合は分岐水栓)取り付け部のがたつき(1か月に1回程度)

【 📤 注意】


水栓(及び分岐水栓付仕様の場合は分岐水栓)取り 付け部にがたつきがないか確認してください。 がたついたままお使いになると、配管に負担がかかり、 漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれが あります。




吐水口の回転(1か月に1回程度)

【 / 注意】

時々吐水口を左右に動かしてください。吐水口を 長期間回転させずに使用すると回転部に水あかな どが付着し、回りにくくなることがあります。ま た無理に回そうとすると水漏れの原因になります。



定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)



・磨耗劣化部品の例(水栓の種類によって異なります)

例)カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等

【 ⚠ 注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換を行ってください。逆止弁が正常に機 能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。 (逆止弁は仕様により付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

供給期間

この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。

故障かなと思ったら…

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

| 現象 | お調べいただくところ | 処 置 | 参照ページ及び項目 |
|--|---|------------------------------|---------------------|
| 吐水量が少ない | 止水弁は十分に開いていますか | 止水弁を開ける | 5ページ 「流量の調節方法」 |
| | 泡まつ器にゴミ等がつまっていませんか | 泡まつ器を清掃する | 5ページ 「泡まつ器の清掃方法」 |
| | ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換 式のものでは適正能力にセットされていますか | ガス給湯器の能力を適正能力にセットする | _ |
| | 泡まつ器は凍っていませんか | 泡まつ器にぬるま湯をかける | _ |
| 高温しか 出ない | 水側止水弁は十分に開いていますか | 止水弁を開ける | 5ページ 「流量の調節方法」 |
| 低温しか 出ない | 湯側止水弁は十分に開いていますか | 止水弁を開ける | 5ページ 「流量の調節方法」 |
| | 給湯器から十分な湯がきていますか | 給湯器の設定温度・作動を確認する | _ |
| 温度調節が うまく できない | 湯側・水側止水弁は十分に開いてい ますか | 止水弁で流量を調節する | 5ページ 「流量の調節方法」 |
| | 給湯器から十分な湯がきていますか | 給湯器の設定温度・作動を確認する | _ |
| | 泡まつ器にゴミ等がつまっていませんか | 泡まつ器を清掃する | 5ページ 「泡まつ器の清掃方法」 |
| 吐水が 飛び散る | 泡まつ器にゴミ等がつまっていませんか | 泡まつ器を清掃する | 5ページ 「泡まつ器の清掃方法」 |
| 給水ホースがはずれた状態で 湯水が出ない (分岐水栓付仕様のみ) | 緊急止水機能が働いて通水されないし 故障ではありません。給水ホースを がありますのでワンタッチノズルの | 4ページ 「ワンタッチノズル の圧逃し方法」 | |

[水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【 🗥 注意】・修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。

・メンテナンスは、専用工具G26(別売)を使用して本体を保持しながら行ってください。吐水口やレバー ハンドルを持ってはずしますと破損し、漏水のおそれがありますので、これらは持たないでください。

修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

(水栓の品番をご確認ください

水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。 シールの左下が品番です。 (シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください)

(修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています)

技術料・・・診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・ 修理完了時の点検等の作業にかかる費用 **部品代** …修理に使用した部品代

出張料・・・製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

KVK修理受付センター TEL 0000120-474-161

上記フリーダイヤルは携帯電話からはご利用になれません。 携帯電話からは058-234-8946をご利用ください。 受付時間/平日 9:00~18:30 土・日・祝日 9:00~17:00

株式会社 KVK-

本社・工場/〒501-1195岐阜市黒野308/TEL058-239-3111 代表 インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/